


09002010

GRAPADORA./CLAVADORA NEUMATIC CLAVO T/50 + GRAPA 90/38



DESPIECE / VUE ECLATEE / SPARE PARTS LIST / TAVOLA RICAMBI / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

NUMBER	REFERENCE	DENOMINACIÓN	PCS
1	09002010.01	Collarín 09002010	1
2	09002010.02	Tórica 33x1.75 09002010	2
3	09002010.03	Anillo 09002010	1
4	09002010.04	Tornillo 5 x 35 mm 09002010	4
5	09002010.05	Tapa cilindro 09002010	1
6	09002010.06	Anillo sellado cabeza 09002010	1
7	09002010.07	Tórica 22x1.5 09002010	1
8	09002010.08	Válvula de descarga de aire 09002010	1
9	09002010.09	Muelle 09002010	1
10	09002010.10	Tórica 9.8x2.4 09002010	1
11	09002010.11	Kit válvula pistón 09002010	1
12	09002010.12	Kit aguja 09002010	1
13	09002010.13	Collar 09002010	1
14	09002010.14	Tórica 25x3.5 09002010	1
15	09002010.15	Distanciador 09002010	1
16	09002010.16	Tórica 2x2.5	1
17	09002010.17	Tórica 26.59x2.95 09002010	1
18	09002010.18	Cilindro 09002010	1
19	09002010.19	Amortiguador 09002010	1
20	09002010.20	Contenedor 09002010	1
21	09002010.21	Anillo 2.5 09002010	1
22	09002010.22	Cuerpo 09002010	1
23	09002010.23	Boquilla de escape 09002010	1
24	09002010.24	Anillo hermético 09002010	1
25	09002010.25	Kit válvula gatillo	1
26	09002010.26	Kit percutor 09002010	1
27	09002010.27	Perno 09002010	1
28	09002010.28	Pin 3x24 09002010	1
29	09002010.29	Tórica 37.5x3.5 09002010	1
30	09002010.30	Tapa conexión aire 09002010	1
31	09002010.31	Conexión aire 09002010	1
32	09002010.32	Protección de goma 09002010	1
33	09002010.33	Guía de sonda 09002010	1
34	09002010.34	Muelle 09002010	1
35	09002010.35	Distanciador 09002010	1
36	09002010.36	Tornillo 5 x 20 09002010	2
37	09002010.37	Guía 09002010	1
38	09002010.38	Tornillo 4 x 12 09002010	2
39	09002010.39	Trazador 09002010	1
40	09002010.40	Guía sondeo 09002010	1
41	09002010.41	Fijador cargador 09002010	1
42	09002010.42	Tornillo 5 x 22 09002010	1
43	09002010.43	Kit carro completo 09002010	1
44	09002010.40	Indicador contenido clavos 09002010	1