


09002011 GRAPADORA NEUMÁTICA GRAPA 80/6, 8, 10, 12, 14, 16mm



DESPIECE / VUE ECLATEE / SPARE PARTS LIST / TAVOLA RICAMBI / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

NUM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PCS
1	09002011.01	Tornillo 09002011	4
2	09002011.02	Tapa 09002011	1
3	09002011.03	Muelle compresión 09002011	1
4	09002011.04	Junta estanca 09002011	1
5	09002011.05	Tapa pistón 09002011	1
6	09002011.06	Tórica 09002011	1
7	09002011.07	Kit válvula pistón 09002011	1
8	09002011.08	Kit cilindro 09002011	1
9	09002011.09	Cilindro 09002011	1
10	09002011.10	Junta cilindro 09002011	1
11	09002011.11	Junta cuerpo cilindro 09002011	1
12	09002011.12	Cuerpo 09002011	1
13	09002011.13	Tapa émbolo 09002011	1
14	09002011.14	Tórica 09002011	1
15	09002011.15	Émbolo 09002011	1
16	09002011.16	Pasador 09002011	1
17	09002011.17	Tórica 09002011	1
18	09002011.18	Cubierta émbolo 09002011	1
19	09002011.19	Tórica 09002011	1
20	09002011.20	Muelle 09002011	1
21	09002011.21	Conjunto gatillo 09002011	1
22	09002011.22	Pin gatillo 09002011	2
23	09002011.23	Pasador gatillo 09002011	1
24	09002011.24	Anillo 09002011	1
25	09002011.25	Tapa trasera 09002011	1
26	09002011.26	Racor aire 09002011	1
27	09002011.27	Sujeción depósito 09002011	1
28	09002011.28	Pasador 09002011	1
29	09002011.29	Muelle 09002011	1
30	09002011.30	Cubierta 09002011	1
31	09002011.31	Set pistón 09002011	1
32	09002011.32	Tornillo 09002011	4
33	09002011.33	Cubierta guía 09002011	1
34	09002011.34	Junta guía 09002011	1
35	09002011.35	Tuerca bloqueo 09002011	1
36	09002011.36	Tapa 09002011	1
37	09002011.37	Depósito 09002011	1
38	09002011.38	Tornillo avellanado 09002011	1
39	09002011.39	Kit guía depósito 09002011	1