



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 43052018

Brosse ronde avec aspiration pour les angles de piscine



Il n'a jamais été aussi facile de garder les coins de piscine impeccables grâce à cette brosse spécialement conçue pour les coins.

Cet accessoire innovant est conçu pour s'attaquer aux zones difficiles d'accès, garantissant un nettoyage complet et efficace.

La brosse ronde compacte offre une grande maniabilité et permet d'éliminer efficacement la saleté et les débris accumulés dans les angles de la piscine.

Fabriquée en polypropylène de haute qualité, la brosse d'angle est résistante aux produits chimiques et à l'exposition au soleil, ce qui lui assure une longue durée de vie.

La forme ronde de la brosse lui permet d'atteindre et de nettoyer efficacement les coins et les bords de la piscine où la saleté a tendance à s'accumuler, y compris ceux dont les courbes et les angles sont difficiles à atteindre.

Les poils fins sont conçus pour éliminer la saleté sans endommager le revêtement de la piscine, ce qui permet un nettoyage en profondeur et en douceur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec les tuyaux d'aspiration standard, cette brosse se connecte facilement pour fournir une aspiration puissante et un nettoyage plus efficace.

Mesurant 12,5 cm de haut, 7,8 cm de large et dotée d'une poignée de Ø 2,8 mm, cette brosse d'angle est facile à manipuler et offre une connexion sûre et stable grâce au système d'attache rapide, ce qui facilite le nettoyage de toutes les zones de la piscine.

Idéale pour l'entretien quotidien ou hebdomadaire de la piscine, elle aide à garder l'eau propre et claire.

Mode d'emploi Insérez le tuyau d'aspiration dans le raccord de la brosse.

Placez la brosse dans l'eau et laissez-la se déposer au fond de la piscine.

Déplacez la brosse le long des coins et des bords de la piscine, en veillant à couvrir toutes les zones.

Une fois le nettoyage terminé, débranchez le tuyau et rangez la brosse dans un endroit sec.