




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 43052019

Brosse à main pour piscine : Nettoyage efficace des marches, des joints et des angles.



 cofan

La brosse manuelle de nettoyage de piscine est conçue pour assurer un nettoyage efficace et en douceur dans tous les recoins de la piscine.

Dotée de poils fins et d'une poignée antidérapante, elle est idéale pour nettoyer les marches, les coins et autres surfaces délicates sans les endommager.

Fabriquée en polypropylène durable, la brosse à main pour piscine est résistante et conçue pour supporter une utilisation constante dans l'eau et une exposition aux produits chimiques.

La brosse est dotée de poils fins qui permettent un nettoyage en profondeur sans endommager les surfaces délicates telles que les peintures, les aciers inoxydables ou les revêtements de piscine.

Le manche antidérapant offre une prise en main sûre et confortable, empêchant la brosse de glisser pendant l'utilisation, même lorsqu'elle est mouillée.

Mesurant 14,3 cm de long, 6 cm de large et 6 cm de haut, cette brosse est facile à manipuler, à ranger et à transporter, ce qui en fait un outil pratique pour tout propriétaire de piscine.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En plus d'être idéale pour nettoyer les marches et les coins de la piscine, cette brosse est également parfaite pour les fenêtres, les portes coulissantes et les rails de la porte de douche, offrant un nettoyage polyvalent sur une variété de surfaces.

Mode d'emploi Avant de l'utiliser, trempez la brosse dans l'eau pour assouplir les poils.

Si nécessaire, appliquez un produit de nettoyage approprié sur la surface à nettoyer.

Utilisez la brosse pour frotter doucement la surface, en veillant à couvrir toutes les zones nécessaires.

Après le nettoyage, rincez soigneusement la brosse et la surface et laissez sécher à l'air libre.